

NÁVOD NA POUŽITIE

Inteligentná WIFI žiarovka P4

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z **priameho odkazu**



Zaregistrujte sa pomocou svojho mobilného čísla/e-mailu a potom sa prihláste

- Spustíte aplikáciu „Nous Smart Home“.
 - Vytvorte si nový účet alebo sa prihláste do svojho existujúceho účtu.
 - Zariadenie pridáte klepnutím na „+“
 - V zozname produktov vyberte položku „Smart Bulb“.
 - Zapnite napájanie.
 - Ak kontrolka neblinká: Vypnite - zapnuté - vypnuté - zapnuté - vypnuté - zapnuté. Ak kontrolka blinká: Potvrďte v aplikácii.
-
- Potvrďte sieť Wi-Fi a heslo.
 - Zadaťte názov zariadenia.

Poznámka: Názov zariadenia budú používať aj Amazon Alexa a Google Home

Použitie stručného sprievodcu Amazon Echo

Čo budete potrebovať ...

APLIKÁCIA A ÚČET Amazon Alexa

NOUS APLIKÁCIA A ÚČET Smart Home (Používatelia si musia zaregistrovať vlastný účet, vyberte región ako „Spojené štáty“)

Echo, Echo Dot, Tap alebo iné zariadenia ovládané hlasom Amazon.

Tip: Po úspešnej konfigurácii premenujte zariadenie. V názve zariadenia sa odporúča používať jednoduchú výslovnosť anglických slov.

(Amazon Echo podporuje iba dočasne angličtinu)

Nastavte si reproduktor Echo od Alexa APP

- Prihláste sa pomocou účtu Alexa a hesla (ak nie ste zaregistrovaní, najskôr sa zaregistrujte); Po prihlásení kliknite na ponuku vľavo hore a potom na kliknite na „Nastavenia“ a zvolte „Nastaviť nové zariadenie“;
- Vyberte zariadenie (napríklad Echo). Keď vpravo Zobrazí sa stránka, dlho stlačte malú bodku na ozvene

zariadenie, kým svetlo nezačne žltnúť.

Potom v aplikácii kliknite na „Pokračovať“.

- Vyberte používateľské WIFI a počkajte niekoľko minút
- Po úvodnom videu kliknite na ďalší krok, ktorý sa zmení na „Domovská stránka“ automaticky. Teraz je Echo pripojené k Alexa APP cez WiFi úspešne.

Povoľte naše schopnosti v aplikácii Alexa

- Na paneli možností vyberte „Dovednosti“ a potom hľadajte „NOUS Smart Home“ vo vyhľadávacom paneli; Vyberte „NOUS Smart Home“ vo výsledkoch vyhľadávania a potom kliknite na „Povoliť“.
- Zadať používateľské meno a heslo, ktoré ste si predtým zaregistrovali (podpora účtu iba v USA); Keď vidíte správnu stránku, znamená to, že účet Alexa je prepojený s účtom NOUS Smart Home.

Ovládajte zariadenie hlasom

Po predchádzajúcej operácii môžete zariadenie ovládať cez Echo.

- **Objavovanie zariadení:** Po prvé, používatelia musia spoločnosti Echo povedať: „Echo (alebo Alexa), objavte moje zariadenia.“
Echo začne vyhľadávať zariadenia, ktoré boli pridané do aplikácie NOUS Smart Home APP, trvá asi 20 sekúnd, kým sa zobrazí výsledok. Alebo môžete v aplikácii Alexa APP kliknúť na „Objaviť zariadenia“, zobrazia sa zariadenia, ktoré sa úspešne našli.
Poznámka: „Echo“ je jedným z názvov prebudení, ktoré môžu byť ktorýkoľvek z týchto troch názvov (Nastavenia): Alexa/Echo/Amazon.
- **Zoznam zručností podpory**
Užívateľ môže ovládať zariadenia podľa nasledujúcich pokynov:
Alexa, zapni [zariadenie]
Alexa, vypni [zariadenie]

Upozornenie: Názov zariadenia musí byť v súlade s pridaním aplikácie NOUS Smart Home.

* Tento preklad môže obsahovať nepresnosti, pretože bol vytvorený pomocou prekladača Google