Pre ďalšie informácie navštívte stránku www.nous.tech

Pre ďalšie informácie navštívte stránku www.nous.tech

Vedieť o senzore

Tlačidlo

- Krátko stlačte pre zapnutie/vypnutie ohrevu. Ohrevu je povolený/zakázaný na základe nastavenia teploty a rozdielu. Ak nastavíte ohrev na teplotu vyššiu ako aktuálna teplota, ohrev sa zapne.
- Dlhodobo stlačte pre zapnutie/vypnutie zámku.
- Dlhodobo stlačte pre zapnutie/vypnutie WiFi.

Obrazovka

Na zadnej strane

Vybite zmyvačkou

Spárovanie rýchlou inštaláciou

- Vložte batérie.
- Stlačte tlačidlo na zadnej strane na približne 3 sekundy, kým sa na displeji nezobrazia nápisy a blikať začne ikona WiFi.

- Otvorte aplikáciu Smart Life a prihlásite sa do svojho účtu. Ak nemáte účet, vytvorte ho.

Zvol zariadenie

- Kliknite na tlačidlo.

- Kliknite na „Add Gateway“ (Pridať bránu). Ak bránu nemáte, „Alexa Smart Home“ „prepíše“ na obrazovke ohrevu bránu a nebude vo „Pridať zariadenie“.

- Ak ste tlačidlo nestlačili v krátkom čase, dlhodobo stlačte tlačidlo na zadnej strane, kým sa nebude „LED already blink“ (LED už bliká).

- Počkajte, kým sa zariadenie pripojí. Ak sa nepripojí, skúste to znova.

- Kliknutím na „Set“ (Nastaviť) môžete nastaviť:
- Kalibrácia teploty senzora
- Nastavenie zámku displeja

Kalibrácia teploty senzora

Kalibrácia vlhkosti senzora

- Kliknutím na „Set“ (Nastaviť) môžete nastaviť:
- Nastavenie teplotnej kompenzácie senzora

- Kliknutím na „Set“ (Nastaviť) môžete nastaviť:
- Nastavenie teplotnej kompenzácie

- Kliknutím na „Set“ (Nastaviť) môžete nastaviť:
- Nastavenie teplotnej kompenzácie